



# INTRUSÃO

Telefone: 22 5107918 / 22 5108897

Fax: 22 5107728

Telemóvel: 91 7803897 / 96 2722058 / 93 5107918

Rua do Amparo nº 10 – 4350 / 031 Porto

E-mail: [njlda@sapo.pt](mailto:njlda@sapo.pt)

<http://www.njd-comelit.com>



# Power Wave 4 / 8

## Manual Básico do Utilizador

- Ligar o sistema completo
  - Tecla “Arm”
  - Código + “Enter”
- Desligar o sistema completo
  - Código + “Enter”
- Ligar parte do sistema (previamente programado pelo instalador)
  - Tecla “Stay” + “Enter”
- Desligar parte do sistema
  - Código + “Enter”
- Anular zonas
  - Tecla “Bypass” + nº de zonas a anular + “Enter”
  - Tecla “Arm” (liga o sistema completo Excepto zonas anuladas)
  - Desligando o sistema (código + “Enter”) todas as zonas anuladas voltaram a ser activadas automaticamente
- Alteração do código
  - “Prog” + código actual + “Enter” (entra em modo cliente)
  - “Prog” + “1” + “Enter” (mostra código actual)
  - Código novo + “Enter” (confirma o novo código)
  - “Prog” + “Enter” (sai do modo cliente)
- Visualizar memória
  - Para iniciar a visualização da memória pressione a tecla “Mem”, os eventos serão exibidos do mais recente para o mais antigo
  - Os eventos automaticamente serão exibidos a cada 2.5 segundos. Pode pressionar a tecla “Stay” para voltar a trás. Pressionando estas teclas o teclado suspende a exibição automática por alguns segundos e continua a exibição após algum tempo sem pressionar as teclas.
  - Pressione a tecla “Enter” para terminar a visualização da memória.

# POWER WAVE 8

## MANUAL DO USUÁRIO

### \* Sobre sua central

Obrigado por ter escolhido a protecção da Power Wave 8, você acaba de investir na mais avançada e versátil central do mercado.

A medida que você se familiariza com a operação da central, pergunte ao seu instalador sobre as opções adicionais de expansão para seu sistema, como por exemplo a placa de RF para que você possa, com o mesmo controle remoto, accionar até 3 equipamentos diferentes (Ex: lâmpadas, motores, portões automáticos, arme/desarme da própria central etc....)

A Power Wave 8 é capaz de enviar eventos rapidamente para uma empresa de monitoramento ou para telefones domésticos e celulares, notificando também o proprietário em caso de disparo do seu sistema.

### \* O Teclado

Sua central Power Wave foi projectada para lhe oferecer o máximo de praticidade e conforto. O teclado possui teclas que se iluminam sempre que estiver sendo utilizado e botões de funções que possibilitam uma operação fácil, onde não é necessário decorar sequências complicadas.

A seguir a descrição das funções de cada tecla:

### \* A Tecla <ARM>

Pressione esta tecla para armar seu sistema. O Led "Armed" acenderá. A central começará então a fazer beeps durante o tempo de saída que foi programado. Durante este tempo de saída, pressionando novamente a tecla <ARM> o armamento será cancelado.

Para desarmar, digite seu código (1 a 6 dígitos pré-programados) seguido pela tecla <ENTER>, ou utilize os controles remotos, caso estejam programados em seu sistema.

### \* A Tecla <PANIC>

Esta tecla especial deve ser programada, pelo seu instalador, para ser usada em uma situação de emergência, onde se faz necessário accionar a empresa de monitoramento sem disparar a sirene. Para evitar disparos acidentais, este "pânico" vem programado de fábrica com um tempo de accionamento de 2 segundos. Seu instalador poderá deixar este disparo instantâneo. Obs.: Um "pânico" também pode ser feito através de uma chave (push-botton) ou um controle remoto já programado para tal função.

### \* A Tecla <CONTROL

Esta tecla pode ser programada para controlar duas funções:

1 – Activar/desactivar o anunciador de presença (Day Zone)

O modo “anunciador de presença” pode accionar o buzzer do teclado e/ou um outro equipamento externo quando houver uma activação em uma zona definida como anunciadora, durante o período em que a central estiver desarmada.

Pressione a tecla <CONTROL>

(O Led “Program” e “System” irão se acender)

Pressione a tecla <PROGRAM>

(O Led “Program” ficará piscando, indicando que o modo “anunciador” está desactivado.

Para habilitar este modo novamente:

Pressione <CONTROL> e <PROGRAM> novamente.

Obs.: Quando o sistema estiver armado, as zonas anunciadoras se transformam em zonas comuns.

2 – Activação de saídas

Você pode programar sua central, para que através de suas saídas, você possa ligar/desligar lâmpadas, accionar trincos de portas ou portões, ligar/desligar aquecedores etc...

Pressione a tecla <CONTROL>

(Os Led’s “Program” e “System” ficarão acessos)

**Telefone: 22 5107918 / 22 5108897**

**Fax: 22 5107728**

**Telemóvel: 91 7803897 / 96 2722058 / 93 5107918**

**Rua do Amparo nº 10 – 4350 / 031 Porto**

**E-mail: njldda@sapo.pt**

**<http://www.njd-comelit.com>**

---