

ACESSÓRIOS FREEWAVE



FW-360 FREEWAVE WIRELESS 360° SENSOR DE TETO SEM FIO

- 360° / 20m (66ft) de diâmetro instalado a 3.6m (12ft)
- Tecnologia ASIC
- Bateria de lítio
- Transmissor de 868 Mhz
- Opcional 915 Mhz
- Lentes opcionais para instalação até 8m (27ft)




FW-SMK FREEWAVE SENSOR DE FUMAÇA SEM FIO

- Bateria de Lítio
- Indicador de bateria baixa
- Transmissor de até 868 Mhz
- Vida útil da bateria de até 2 anos
- De acordo com a norma EN-14604
- Modelo opcional com sensor de temperatura

FREEWAVE WIRELESS SENSOR INFRAVERMELHO PET IMUNE

- Tecnologia ASIC
- Bateria de Lítio
- Excelente Desempenho
- Alcance até 15m (50ft) / 90°
- Pet imune até 25Kg (55Lbs)
- Transmissor de 868 Mhz
- Opcional 915Mhz



FW - SWAN



FW-200P

FW-VIB / FW-GBD
SENSOR SEM FIO DE
IMPACTOS SENSOR DE
QUEBRA DE VIDRO

- Alcance de até 12m (40ft)
- Vida útil da bateria de até 3 anos
- Alta qualidade
- Transmissor de 868 Mhz
- Tamper para proteção
- Processamento digital
- Alta imunidade a alarmes falsos
- Alta gama de proteção incluindo portas de vidro, cofres, armários etc.



FW-FLOOD
SENSOR DE INUNDAÇÃO
SEM FIO

- Aviso para vazamento de água
- Ideal para subsolos
- Aviso para vazamentos e inundações
- Ideal para tanques
- Alta qualidade
- Frequência de 868 Mhz
- Vida útil da bateria de 3 anos
- Tamper
- Alta imunidade a falsos alarmes



FW-MAG
CONTATO DE PORTA

- Sensor magnético para porta / janela
- Transmissor de 868 Mhz
- Bateria de Lítio
- Terminal para parafusos

